

Dit document bevat belangrijke veiligheidswaarschuwingen, instructies en informatie die bedoeld zijn om de risico's in verband met het gebruik van camerasystemen van Axon Enterprise, Inc. (Axon) tot een minimum te beperken. Deze instructies en waarschuwingen zijn bedoeld voor uw veiligheid en die van anderen. **Lees het volledige document voordat u een Axon-systeem gebruikt.**

Deze waarschuwingen en instructies zijn van kracht vanaf **28 januari 2026** en vervangen alle eerdere versies. De meest actuele waarschuwingen zijn ook online beschikbaar op www.axon.com.

1. **Lees en volg de instructies op.** Lees, begrijp en volg alle huidige instructies, handleidingen, waarschuwingen en relevante trainingsmaterialen van Axon voordat u een Axon-systeem gebruikt. Het niet opvolgen hiervan kan leiden tot een hoger risico op ernstig letsel, storingen in het systeem of gegevensverlies.
2. **Houd u aan de toepasselijke wetten, voorschriften en richtlijnen van agentschappen.** Gebruik de Axon-systemen alleen in overeenstemming met de toepasselijke federale, deelstaat- en lokale wetgeving en overige regelgeving of wettelijke vereisten.

Dit document maakt gebruik van een signaalwoordenpaneel om specifieke waarschuwingen te markeren:

WAARSCHUWING

Dit signaalwoordpaneel duidt op een potentieel gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, kan leiden tot brand, elektrische schokken, schade, systeemstoringen, overlijden of persoonlijk letsel.

LET OP

Dit signaalwoordpaneel duidt op een potentieel gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden of genegeerd, kan leiden tot licht of matig letsel.

Waarschuwingen kunnen worden gevolgd door instructies en informatie om het gevaar te vermijden en de veiligheid te verbeteren.

WAARSCHUWING! POTENTIEEL EXPLOSIEVE OMGEVINGEN

Het niet opvolgen van deze veiligheidsinstructies kan leiden tot brand, elektrische schokken, schade, systeemstoringen, overlijden of persoonlijk letsel.

Potentieel explosieve omgevingen. Elektrische energie in een potentieel explosieve omgeving kan een explosie of brand veroorzaken, met ernstig letsel of zelfs de dood tot gevolg. Gebieden met een potentieel explosieve atmosfeer zijn vaak, maar niet altijd, duidelijk gemarkeerd. Mogelijke gebieden zijn onder meer: tankstations; onderdeks op boten; faciliteiten voor het overladen of opslaan van brandstof of chemicaliën; voertuigen die vloeibaar petroleumgas gebruiken (zoals propaan of butaan); gebieden waar de lucht chemicaliën of deeltjes bevat (zoals graan, stof of metaalpoeder); en alle andere gebieden waar u normaal gesproken wordt geadviseerd om de motor van uw voertuig uit te schakelen. Axon-camera's en Axon-sensoren zijn uitgerust met draadloze transmissietechnologie die radiofrequenties via de ether overdraagt als een vorm van energieoverdracht. Draadloze transmissie wordt beschouwd als een risicofactor voor het ontsteken van een explosieve omgeving. In situaties waarin de Axon-camerabediener

WAARSCHUWING! POTENTIEEL EXPLOSIEVE OMGEVINGEN

een potentieel explosieve omgeving moet betreden, adviseert Axon de gebruiker om voorzichtig te zijn en het apparaat uit te schakelen voordat hij de explosieve omgeving betreedt. Axon-camera's en -sensoren dienen in deze situatie op dezelfde wijze te worden behandeld als een mobiele telefoon.

WAARSCHUWING! NEODYMIUM ZELDZAME AARDMAGNETEN

Het niet opvolgen van deze veiligheidsinstructies kan leiden tot brand, elektrische schokken, schade, systeemstoringen, overlijden of persoonlijk letsel.

Neodymiummagneten. De Axon-magneetbevestiging bevat een neodymiummagneet die sterke magnetische velden uitzendt die van invloed kunnen zijn op pacemakers, ICD's (implanteerbare defibrillatoren), VNS'en (vagale zenuwstimulators) en andere geïmplanteerde elektrische medische apparaten. Veel van deze apparaten zijn voorzien van een functie die ze uitschakelt wanneer ze in contact komen met een sterk magnetisch veld. Daarom dient u ervoor te zorgen dat u dergelijke apparaten niet per ongeluk deactiveert wanneer u zich in de nabijheid van de Axon-magneetbevestiging bevindt. **Persoon met een pacemaker, ICD, VNS of ander geïmplanteerd elektrisch medisch apparaat mogen de Axon-magneetbevestiging niet dragen.**

WAARSCHUWING! NATTE OMGEVINGEN

Stel kabels niet bloot aan vocht, sneeuw, regen of andere vloeistoffen. Het aansluiten van het uiteinde van een natte kabel op een ander onderdeel van een Axon-systeem kan leiden tot brand, kortsluiting, elektrische schokken of letsel.

WAARSCHUWING! GEBRUIK VAN AXON DOCK EN TASER WEAPONS DOCK

Het niet opvolgen van deze veiligheidsinstructies kan leiden tot brand, elektrische schokken, schade, systeemstoringen, overlijden of persoonlijk letsel.

Elektrische waarschuwingen. Om het risico op brand, elektrische schokken of letsel bij personen tijdens het gebruik van een dock te verminderen, dient u de volgende basisvoorzorgsmaatregelen in acht te nemen:

- Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact met drie polen en verwijder de aardingspen niet.
- Controleer of het stopcontact is geïnstalleerd volgens de geldende lokale elektrische voorschriften.
- Gebruik geen adapter of verlengsnoer.
- Schakel de stroom uit en controleer of de stroom daadwerkelijk is uitgeschakeld voordat u onderhoud uitvoert.
- Houd water, andere vloeistoffen, corrosieve stoffen en brandbare materialen en dampen, zoals benzine, uit de buurt. Vermijd bronnen van statische elektriciteit. Statische elektriciteit kan schade aan het dock veroorzaken of ervoor zorgen dat het niet goed functioneert.



WAARSCHUWING! GEBRUIK VAN AXON DOCK EN TASER WEAPONS DOCK

- In het geval van elektrostatische ontlading of intermitterende stroomschommelingen, dient de stroomtoevoer naar het apparaat te worden uitgeschakeld en opnieuw te worden ingeschakeld om de volledige functionaliteit te herstellen.



LET OP! GEBRUIK VAN AXON DOCK

Onderhoud. Het niet correct onderhouden van het dock kan leiden tot storingen of een suboptimale werking van het systeem.

Om het risico op storingen, waaronder defecten of gegevensverlies, te verminderen:

1. **Verankering en installatie.** Docks moeten stevig op een vlakke ondergrond worden geplaatst; gebruik bij het verankeren (bijvoorbeeld aan de muur of een andere harde en stabiele ondergrond) altijd geschikt bevestigingsmateriaal. Hieronder volgen richtlijnen voor de installatie:
 - Houd u aan de plaatselijke en andere toepasselijke bouw- en elektriciteitsvoorschriften en -codes;
 - Installeer in een ruimte met redundante stroomvoorziening en redundante HVAC;
 - Installeer in een ruimte met een omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 27 °C (41 °F en 80 °F);
 - Zorg voor voldoende ruimte rondom het dock voor goede ventilatie en om er gemakkelijk omheen te kunnen manoeuvreren zonder dat mensen of voorwerpen er tegenaan stoten;
 - Stel snoeren of draden niet bloot, aangezien deze een struikelgevaar kunnen vormen; en
 - Indien aan een muur bevestigd, dient u het product vast te zetten aan muurstijlen of met gipsplaat- of betonankers, al naar gelang het geval.
2. **Aleen voor gebruik binnenshuis.** Het dock is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Installeer het dock binnenshuis, uit de buurt van overmatig vocht, vloeistoffen, corrosieve stoffen of hitte, stof, direct zonlicht, water of andere negatieve omgevingsfactoren. Installaties in auto's kunnen het dock blootstellen aan overmatige hitte.
3. **Vermijd water, andere vloeistoffen en vochtige locaties.** Plaats het dock niet in de buurt van vloeistoffen, water of waterleidingen. Zorg ervoor dat het dock niet nat wordt. Sluit geen natte camera of kabel aan op een dock.



WAARSCHUWING! GEBRUIK VAN HET AXON-SYSTEEM

Het niet opvolgen van deze veiligheidsinstructies kan leiden tot brand, elektrische schokken, schade, systeemstoringen, overlijden of persoonlijk letsel.

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen om mogelijke verwondingen, systeemstoringen of compromittering te voorkomen:

1. **Omgang met de onderdelen.** Zorg ervoor dat de Axon-onderdelen correct zijn aangesloten (bijvoorbeeld dat de Axon-bodycamera correct in het dock is geplaatst). Laat de onderdelen van het Axon-systeem niet vallen, verpletter ze niet, demonteer ze niet, vervorm ze niet, open ze niet, verbrand ze niet en steek er geen vreemde voorwerpen in.

Laat geen kabels op de vloer van voertuigen of gebouwen liggen. Sluit een deur niet terwijl er een kabel tussen zit.

2. **Gebruik geen beschadigde kabels.**
3. **Werk veilig.** Wees voorzichtig en oplettend tijdens het gebruik van een Axon-systeem, ook tijdens het besturen van een voertuig, het fietsen, het besturen van ander vervoer, bij het omgaan met mogelijk geweldadige personen of bij het omgaan met een gevaarlijke of mogelijk gevaarlijke situatie. Indien u een Axon-systeem gebruikt tijdens het besturen van een voertuig, dient u rekening te houden met de volgende richtlijnen:
 - Maak geen aantekeningen, zoek geen informatie op, stel de camera niet bij en voer geen andere activiteiten uit die uw aandacht vereisen of afleiden. Houd uw volledige aandacht bij het besturen of rijden en bij de weg. Het gebruik van een mobiel apparaat of mobiele dataterminal (MDT) tijdens het rijden of fietsen kan afleidend zijn.
 - Maak kennis met het Axon-systeem en zijn functies.
 - Plaats de camera en activeringsknoppen van het Axon-systeem binnen handbereik.
4. **Navigreer veilig.** Indien uw Axon-systeem is gekoppeld of gecombineerd met een mobiele telefoon, apparaat of MDT en beschikt over applicaties die kaarten, digitale kompasrichtingen, routebeschrijvingen of locatiegebaseerde tracking of navigatiehulp bieden, dienen deze applicaties uitsluitend te worden gebruikt voor basisnavigatiehulp en mogen zij niet worden gebruikt voor het bepalen van precieze locaties, nabijheid, afstand of richting. Kaarten, digitale kompassen, routebeschrijvingen en locatiegebaseerde applicaties die door Axon worden aangeboden, zijn afhankelijk van gegevens die door derden worden verzameld en services die door derden worden geleverd. Deze gegevensservices kunnen worden gewijzigd, zijn mogelijk niet in alle geografische gebieden beschikbaar of zijn mogelijk niet nauwkeurig, waardoor kaarten, digitale kompasrichtingen, routebeschrijvingen of locatiegebaseerde informatie mogelijk niet beschikbaar, onnauwkeurig of onvolledig zijn. Vergelijk de informatie die op het Axon-systeem wordt verstrekt met uw omgeving en volg de aangegeven borden om eventuele discrepanties op te lossen.
5. **Bedraad en monteer veiligheid.** Als het systeem lichamelijk ongemak veroorzaakt, dient u het gebruik te staken of een alternatieve manier te vinden om de apparatuur te dragen. Wikkel nooit draden om uw nek.
6. **Gehoordeschade voorkomen.** Er kan gehoorschade, -beperking of -verlies optreden, mogelijk met blijvende gevolgen, indien een Axon Flex- of Axon Flex 2-camera dicht bij uw hoofd wordt gemonteerd en op hoog volume wordt gebruikt. Stel het volume in op een veilig en comfortabel niveau. Houd er rekening mee dat u na verloop van tijd kunt wennen aan een hoger geluidsvolume dat normaal klinkt, maar schadelijk kan zijn voor uw gehoor.
7. **Verstikkingsgevaar.** De Axon-systemen bevatten kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Houd de Axon-systemen en hun accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.
8. **Herhaalde bewegingen.** Wanneer u repetitieve handelingen uitvoert, zoals typen op een mobiele telefoon of ander apparaat, kunt u af en toe ongemak ervaren, wat kan leiden tot letsel, inclusief blijvend letsel, aan uw hand, pols, arm, schouder, nek of ander deel van uw lichaam. Neem regelmatig pauzes en indien u tijdens of na gebruik ongemak ondervindt, dient u het gebruik te staken en een arts te raadplegen.

9. **Gebruik uitsluitend door Axon goedgekeurde onderdelen, accu's en accessoires.** Alleen door Axon goedgekeurde onderdelen, accu's en accessoires mogen met de systemen worden gebruikt. Schade veroorzaakt door het gebruik van andere dan door Axon goedgekeurde onderdelen, accu's of accessoires maakt de garantie ongeldig. Niet door Axon goedgekeurde onderdelen kunnen storingen veroorzaken en kunnen de gebruiker of andere personen blootstellen aan letsel/risico's.



WAARSCHUWING! AXON FLEET 3-VOORCAMERA

Axon Fleet 3-camera's kunnen tijdens het gebruik zeer warm worden, met name bij blootstelling aan verhoogde omgevingstemperaturen. Wees voorzichtig wanneer u het oppervlak van de camera aanraakt om het risico op brandwonden te vermijden.



WAARSCHUWING! ACCU'S

Het niet opvolgen van deze veiligheidsinstructies kan leiden tot brand, elektrische schokken, schade, systeemstoringen, overlijden of persoonlijk letsel. Beschadiging of onjuist gebruik van accu's kan leiden tot brand, elektrische schokken, schade, systeemstoringen, gegevensverlies of persoonlijk letsel.

Om mogelijk letsel, lekkage, oververhitting of explosie van accu's te voorkomen, dient u de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen:

1. **Vervang de accu's in het Axon Flex-systeem, Axon Flex 2 systeem, Axon-bodycamera, Axon-bodycamera 3, camera Axon-bodycamera 4 of Axon Fleet voedingseenheid niet.** De accu's in het Axon Flex-systeem, Axon Fleet 2-systeem, Axon-bodycamera en Axon Fleet-voedingseenheid zijn niet ontworpen om te worden vervangen. Probeer deze accu's NIET te vervangen. De accu's van de Axon-bodycamera 2 kunnen uitsluitend worden vervangen door accu's die zijn goedgekeurd door Axon.
2. **Vermijd extreme temperaturen.** Stel de accu niet bloot aan extreme hitte, kou, water, andere vloeistoffen of corrosieve stoffen. Gebruik of bewaar de accu's voor camera's voor politieagenten niet in de buurt van een warmtebron of bij zeer hoge temperaturen (bijvoorbeeld vuur, verwarming, in sterk direct zonlicht of in een voertuig bij extreem warm weer). Anders kan de accu oververhit raken, brand veroorzaken of in prestaties achteruitgaan, waardoor de levensduur wordt verkort. De accu in de Axon Fleet-voedingseenheid is ontworpen om in het passagierscompartiment van een voertuig te worden geïnstalleerd. Installeer de Axon Fleet-voedingseenheid niet in de motorruimte, aan de buitenkant van een voertuig of op een locatie waar deze voortdurend wordt blootgesteld aan direct zonlicht, water, andere vloeistoffen of corrosieve stoffen.
3. **Vermijd statische elektriciteit.** Houd de accu uit de buurt van bronnen van statische elektriciteit. Statische elektriciteit kan schade aan de accu veroorzaken, wat tot ernstig letsel kan leiden.
4. **Opladen.** Gebruik voor het opladen van Axon-apparatuur uitsluitend het dock of een door Axon goedgekeurde stroombron die speciaal voor dat doel is bedoeld. Verwissel de positieve (+) en negatieve (-) polen niet. Sluit de accu niet aan op een stopcontact zonder een door Axon

goedgekeurde adapter te gebruiken. De Axon Fleet-voedingseenheid is ontworpen om te worden opgeladen terwijl de motor van het voertuig draait. Probeer de Axon Fleet-voedingseenheid niet op andere manieren op te laden.

5. **Behandeling.** Zorg ervoor dat de Axon-apparatuur correct is aangesloten wanneer u een Axon-onderdeel opblaadt of aansluit. Om het risico op brand, brandwonden of schade aan uw accupakket te voorkomen, dient u het volgende te vermijden: metalen voorwerpen in contact laten komen met de accucontacten; de accu stoten of gooien; de accu direct solderen of doorboren met een spijker of ander scherp voorwerp; accu's demonteren, kortsluiten of verhitten; of accu's in vuur werpen. Dit kan leiden tot explosie van de accu, lekkage van de accu, schade aan het systeem, letsel of brand.
6. **Abnormaal uiterlijk.** Indien de accu een geur afgeeft, warmte genereert, verkleurt of vervormt, of op enige wijze abnormaal lijkt tijdens gebruik, opladen of opslag, dient u het Axon-onderdeel met de accu onmiddellijk in een afgesloten bak, zoals een metalen doos, te plaatsen.
7. **Vermijd contact van accu's met de huid of ogen.** Indien accu's in de ogen terecht komt als gevolg van een lekkende accu, dient u niet in de ogen te wrijven. Spoel de ogen met schoon stromend water en raadpleeg onmiddellijk een arts. Contact van accu's met de ogen of huid kan ernstig letsel veroorzaken, waaronder verlies van het gezichtsvermogen.
8. **Verwijdering.** Voer accu's op de juiste wijze af; neem contact op met uw lokale afvalverwerker voor informatie over lokale voorschriften voor het afvoeren of recycleren van accu's. Gelieve de accu niet in vuur of hitte te verwijderen; de accu kan exploderen indien deze in vuur wordt geplaatst. Gooi de accu niet in water weg.



WAARSCHUWING! VOERTUIGINSTALLATIES

Het niet opvolgen van deze veiligheidsinstructies kan leiden tot schade, systeemstoringen, overlijden of persoonlijk letsel.

Om mogelijke verwondingen of systeemstoringen te voorkomen, dient u de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen:

1. **Verankering en installatie.** Indien het Axon-systeem in de cabine van het voertuig wordt geïnstalleerd (op een andere locatie dan onder de middenconsole), dient het permanent te worden bevestigd om letsel te voorkomen. Installeer het Axon-systeem niet op een locatie waar het de werking van de airbag kan belemmeren.
2. **Vermijd extreme temperaturen.** Stel het Axon-systeem niet bloot aan extreme hitte, kou, water, andere vloeistoffen of corrosieve stoffen. Installeer het Axon-systeem niet in de motorruimte, aan de buitenkant van een voertuig of op een locatie waar het voortdurend wordt blootgesteld aan direct zonlicht, water, andere vloeistoffen of corrosieve stoffen.
3. **Axon Dock in-voertuig-waarschuwing.** Het installeren van een Axon Dock in een voertuig kan het Dock blootstellen aan extreme temperaturen. De temperatuur in het voertuig kan hoger zijn dan de drempelwaarde voor het opladen van een Axon-apparaat in het dock.

WAARSCHUWING! DEMONTAGE EN AFVOER

Niet demonteren. Raadpleeg de richtlijnen van uw agentschap voor de juiste behandeling en verwijdering.

LET OP! VERLIES VAN GEGEVENS

Lees en volg de instructies op. Volg altijd alle huidige instructies, waarschuwingen en Axon Training-materialen om risico's en gegevensverlies tot een minimum te beperken.

Onderhoud het systeem op de juiste manier. Het niet onderhouden of gebruiken van het Axon-systeem of Axon Dock ('dock') volgens de instructies kan ertoe leiden dat het systeem niet goed of niet optimaal functioneert. Opgeslagen inhoud in het geheugen kan beschadigd raken, vernietigd worden of gewist worden door bedieningsfouten, systeem- of apparaatstoringen of tijdens reparatiewerkzaamheden. Maak indien nodig een back-up van belangrijke inhoud en sla deze op, na elke dienst en voordat u het apparaat terugstuurt voor reparatie.

Installatie en update van software. Installeer de Evidence Sync-software op de juiste computer voordat u bestanden van een Axon-camera naar een computer of Axon Evidence (Evidence.com)-services overbrengt. Zorg ervoor dat de meest recente software en firmware op de systeemcomponenten zijn geïnstalleerd.

LET OP! ONDERHOUD

Het niet correct onderhouden of gebruiken van het Axon-systeem kan leiden tot storingen of een onjuiste of suboptimale werking van het systeem, waaronder het niet vastleggen van gegevens en beschadiging of verlies van gegevens.

Om het risico op storingen, waaronder defecten, beschadiging of verlies van gegevens, te verminderen:

- 1. De accu opladen.** De accu's van het Axon-systeem moeten worden opgeladen voordat ze worden gebruikt. Gebruik uitsluitend de goedgekeurde Axon-opladers, oplaadkabels of dock-units. Houd er rekening mee dat een accu na verloop van tijd niet meer functioneert, niet meer oplaadt, de lading niet meer vasthoudt of verslechtert.
- 2. Werk de firmware en software regelmatig bij.** De Axon-systemen kunnen worden geüpdatet via de Axon Evidence-services of de Evidence Sync-software. Het is van belang om de meest recente software-update te verkrijgen, bij te werken en te onderhouden. De huidige software kan worden verkregen bij Axon Evidence.
- 3. Opslag.** Bewaar het Axon-systeem of de bijbehorende accessoires niet op de volgende locaties of onder de volgende omstandigheden:
 - Overall waar het extreem warm, koud of vochtig is:
 - Axon-camera's voor agenten zijn niet bedoeld voor gebruik bij temperaturen boven 50 °C (122 °F) of -20 °C (-4 °F).
 - Axon-camera's voor agenten mogen niet worden bewaard in omgevingen waar de temperatuur waarschijnlijk hoger wordt dan 35 °C (95 °F) (zoals in direct zonlicht, in de buurt van verwarmingen of in een voertuig bij extreem warm weer) of worden blootgesteld aan temperaturen onder -20 °C (-4 °F).

- Axon-systemen voor automobieltoepassingen zijn geschikt voor verschillende temperaturen. Raadpleeg het betreffende specificatieblad.
- Met de accu volledig leeg.
- In de nabijheid van sterke magnetische velden of mechanische trillingen.
- Alle apparaten dienen te worden uitgeschakeld voordat ze worden opgeborgen.

4. Blootstelling aan magneten of magnetische velden.

Gebruik het Axon-systeem niet in de nabijheid van niet-goedgekeurde magneten of magnetische velden, aangezien dit ertoe kan leiden dat het Axon-systeem de camera onbedoeld in- of uitschakelt.

5. Vermijd blootstelling aan vochtige omstandigheden.

Indien een systeemonderdeel (waaronder een camera of controller) nat is geworden of ondergedompeld is in water, zeewater of een andere vloeistof, dient u het onderdeel NIET te gebruiken. Probeer het Axon-onderdeel niet te drogen met een externe warmtebron, zoals een magnetron of een haardroger. Sluit geen natte kabel aan op een camera of oplader. Plaats geen natte camera in een dock. Gebruik geen nat dock. Een Axon-onderdeel dat beschadigd is geraakt door blootstelling aan vloeistoffen kan niet worden gerepareerd.

6. Repareren of wijzigen. Probeer nooit zelf het Axon-systeem te repareren of aan te passen, tenzij dit specifiek wordt beschreven in de modelspecifieke bedieningsinstructies. Service mag uitsluitend worden verleend door Axon of een geautoriseerde serviceprovider. Het demonteren van het Axon-systeem kan schade veroorzaken die niet onder de productgarantie valt. Voor service-informatie kunt u terecht op: www.axon.com.

LET OP! RADIOGOLVEN

 **Radiogolven.** Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk schriftelijk door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeduldig maken.

Het Axon-systeem omvat een radiozender en -ontvanger. Het is ontworpen en vervaardigd om de emissiegrenzen voor blootstelling aan radiofrequentie-energie (RF) niet te overschrijden, zoals vastgesteld door de Federal Communications Commission (FCC) van de Amerikaanse overheid, Industry Canada (IC) en de aanbevelingen van de Raad van de Europese Unie (EU).

De FCC-limieten maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en stellen toegestane niveaus van RF-energie vast voor de algemene bevolking. De FCC-richtlijnen zijn gebaseerd op standaarden die zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties door middel van periodieke en grondige evaluatie van wetenschappelijke studies. De standaarden omvatten een aanzienlijke veiligheidsmarge die is ontworpen om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand. Voordat een apparaatmodel voor het publiek te koop wordt aangeboden, moet het worden getest en gecertificeerd door de FCC om aan te tonen dat het de door de overheid - vastgestelde limiet voor veilige blootstelling niet overschrijft.

De Axon-systemen zijn getest en voldoen aan de limieten voor digitale apparaten van klasse A (Axon Docks) en klasse B (Axon-camera's die op het lichaam worden gedragen), overeenkomstig deel 15 van de FCC-voorschriften. Axon Docks worden aanbevolen voor commerciële en industriële

installaties. De Axon bodycams zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in een woonomgeving. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitzenden en kan, indien het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangeraden de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Neem contact op met de klantenservice van Axon voor ondersteuning.

KENNISGEVING FCC/IC: De Axon-systemen voldoen aan de blootstellingslimieten voor het menselijk lichaam zoals vastgelegd in OET Bulletin 65, 2001, en ANSI/IEEE C95.1, 1992. Bij correct gebruik van deze radio volgens de productinstructies zal de blootstelling aanzienlijk lager zijn dan de door de FCC aanbevolen limieten. Om te voldoen aan de RF-blootstellingslimieten van de FCC en ANSI C95.1, zijn deze apparaten getest op naleving van de FCC-limieten voor RF-blootstelling in de standaardconfiguratie. Het uitgestraalde uitgangsvermogen van deze draadloze apparaten ligt ver onder de FCC-blootstellingslimieten voor radiofrequenties.

Axon-systemen voldoen aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) het apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) het apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

OPMERKING: Ongeoorloofde wijzigingen kunnen de garantie en de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen, ongeldig maken.

Axon-systemen voldoen aan de licentievrije RSS-standaard(en) van Industry Canada. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) het apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en (2) het apparaat moet alle interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Sectie 8.4 van RSS-GEN

Axon-systemen voldoen aan de standaard(en) voor licentievrije RSS van Industry Canada. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: 1) dit apparaat mag geen storing veroorzaken en 2) dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief storing die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Sectie 8.3 van RSS-GEN

Volgens de voorschriften van Industry Canada mogen radiozenders alleen werken met een antenne van een type en met een maximale (of lagere) versterking die door Industry Canada voor de zender is goedgekeurd. Om mogelijke radio-interferentie voor andere gebruikers te verminderen, moet het antenntype en de versterking zodanig worden gekozen dat de equivalente isotrope uitgestraalde vermogen (EIRP) niet groter is dan nodig is voor succesvolle communicatie.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, émetteur radio ne peut fonctionner qu'au moyen d'une

antenne d'un seul type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique pour les autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas celle requise pour établir une communication satisfaisante.

AXON-SYSTEMEN VOLDOEN AAN DE OVERHEIDSEISEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN.

▲, ▲ AXON, Axon, Axon Body, Axon Evidence, Axon Fleet, Axon Flex, Axon Signal en TASER zijn handelsmerken van Axon Enterprise, Inc., waarvan sommige zijn geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Ga naar www.axon.com/legal voor meer informatie. Alle rechten voorbehouden. © 2026 Axon Enterprise, Inc.