



Schnellstartanleitung

Einschalten		➔ Hauptschalter auf „EIN“ stellen Taste „ON“ auf dem Handbediengerät blinkt ➔ Taste „ON“ auf dem Handbediengerät drücken Steuerung ist aktiv
Manueller Modus		➔ Taste „MANUAL“ drücken Taste „MANUAL“ leuchtet, Manueller Modus ist aktiv ➔ Taste Auf „↑“ drücken Gabel fährt nach oben solange die Taste gedrückt wird ➔ Taste Ab „↓“ drücken Gabel fährt nach unten solange die Taste gedrückt wird
Automatik Modus		➔ Taste „AUTO“ drücken Tasten „↑“, „↓“ und „AUTO“ blinken, Modus wählen ➔ Taste Auf „↑“ drücken Halbautomatik – Nur Abstapeln ➔ Taste Ab „↓“ drücken Halbautomatik - Nur Aufstapeln ➔ Taste „AUTO“ drücken Vollautomatik - Auf- und Abstapeln
Absetz-Modus Während ein Automatik Modus aktiv ist		➔ Taste „ON“ + „AUTO“ gleichzeitig drücken Absetz-Modus – Das Hubgerät fährt automatisch bis zum Sicherheitsbereich von 120 mm nach unten



Beachten Sie die Sicherheitshinweise in der Betriebsanleitung!